

Alkometer FC20

Alkometeret er specielt designet til politiet, militæret, sygehuse og industriel sikkerhed. FC modellerne er testet og godkendt af U.S. Department of Transportation, NHTSA, samt flere retsmedicinske laboratorier i USA. Instrumentet er utroligt hurtigt, og kan tage flere 100 test med 30 sekunders mellemrum uden, at instrumentet har behov for service eller kalibrering. Alkometer FC20 har medfølgende printer, så resultatet let kan dokumenteres.

Tekniske data

Brændselscelle: Elektrokemisk – Alkohol specifik.

Alkoholmåling: Digitalt display med auto belysning.

Måleområde: 0.00 – 6.00 Promille w/w

Analysetid: Under 10 sekunder.

Hukommelse: Opbevaring af de sidste 500 test.

Printer: Genopladelig, slukker automatisk.

Målenøjagtighed: Mere end 95%

Operationstemperatur: 0-40°C.

Kalibrering: 12 måneders interval

Batterier: 4 stk. AA batterier, rækker til ca. 8000 prøver.

Mål: 66 x 127 x 33 mm.

Vægt: 255 g.

Standard funktioner

- Fuld automatik operation
- Hurtig test – 10 sekunders analysetid
- Stort – let læseligt – LCD display
- Ingen falske positive resultater
- Kan tilsluttes til Pc
- Genkaldelse af sidste 500 test
- Meget lang batteri levetid



Passiv test muligheder

- Passiv Test Mode tester for alkohol uden mundstykke
- Øjeblikkeligt 'NEG' eller 'POS' resultat
- Hurtigt klar, så der kan tages mange test i træk
- Mulighed for at skifte mellem 'Auto', 'Manual' eller 'Passive' test gør, at operatøren hurtigt kan tilpasse sig en hver situation



Tilslutning til PC

Der er mulighed for tilslutning til pc via programmet DataTrak. Med programmet kan testresultaterne fra FC20 downloades til en Pc. Der er mange muligheder med programmet, bl.a. kan seneste test downloades, eller en gruppe af test kan vælges.

Når testresultaterne er downloadet kan de sorters , printes og arkiveres

DataTrak indeholder også Fjern Diagnostik Muligheder, som giver brugeren mulighed for at e-maile enhedsparametre til Unimenco, som kan stille en hurtig diagnose via denne.

Kalibrering

Alkometer FC20 arbejder med meget stabil teknik baseret på en elektrokemisk brændselscelle. Det betyder, at instrumentet kan anvendes med bevaret målesikkerhed på trods af et kalibreringsinterval på hele 12 måneder - ved daglig brug anbefales dog et interval på 6 måneder.

Kalibrering udføres af vores tekniker på servicekontoret i Hillerød, og instrumentet returneres siden med Post Danmark.

Tilbehør

Mundstykker er altid på lager, så de kan leveres hurtigt. Alkometer FC20 leveres, og opbevares i en stødsikker specialeudformet kasse.



Service

Unimenco A/S har eget serviceværksted med reservedels- og tilbehørsafdeling. Det giver mulighed for en hurtig og smidig service. En stor fordel og tryghed for kunden.